

# Informações importantes sobre seu produto

# EVOX

O acabamento EVOX apesar de resistente pode sofrer corrosão (ferrugem) quando atingido por produtos de limpeza que contenham cloro, como alvejantes e água sanitária. Nunca utilize saponáceos, amoníacos, desengordurantes, álcool ou qualquer outro solvente. O uso desses produtos pode ocasionar o manchamento do seu refrigerador.

## O seu produto Evox exige cuidados especiais para não apresentar sinais de oxidação:

- Na limpeza do seu produto, utilize sempre um pano macio e úmido ou papel toalha, pois esponjas e produtos abrasivos podem riscar as portas do refrigerador.
- Limpe as portas do seu refrigerador com água morna. Em caso de sujeira mais pesada, utilize detergente neutro.
- Sempre remova os restos de detergente com pano macio umedecido em água, principalmente nas regiões próximas às partes plásticas. Em seguida, seque o produto com um pano macio ou papel toalha. O acúmulo de água e resíduos pode provocar o aparecimento de manchas e desencadear o processo de ferrugem.
- Seque imediatamente todas as partes do seu refrigerador após a limpeza. Isso ajuda a evitar manchas, principalmente nas regiões próximas as peças plásticas.

## IMPORTANTE

Ao limpar o chão, evite respingar produto de limpeza nos eletrodomésticos, pois a maioria desses produtos contém cloro em sua composição e podem danificar o EVOX.

Para mais informações consulte sempre o manual de instruções do seu eletrodoméstico.